



**Acmelight**  
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ  
ШТУКАТУРКИ **ACMELIGHT ANTIC**  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

# ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ ШТУКАТУРКИ **ACMELIGHT ANTIC** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистить поверхность от грязи, пыли и пятен. Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, чистой и сухой. Не требует идеально ровной поверхности, но на ровной поверхности визуальный декоративный эффект лучше. Производить работы при температуре от +5°C до +25°C.



## ГРУНТОВАНИЕ

Пористую поверхность необходимо предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения на водной основе.



## ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРКИ

Смесь хорошо перемешать до однородного состояния и равномерного оттенка. Допускается разбавление водой до 10%.



## 1-Й ЭТАП НАНЕСЕНИЯ

Нанести 1-й слой штукатурки на толщину зерна, равномерно распределяя по всей поверхности. После полного высыхания первого слоя методом торцевания с помощью кисти либо нержавеющей малки (шпателя) наносим второй слой для создания декоративного эффекта.



## 2-Й ЭТАП НАНЕСЕНИЯ

Штукатурку можно наносить различными техниками для достижения различных эффектов. Например: торцевание. Круглую кисть с коротким жестким ворсом макаем в штукатурку и наносим рисунок точечно в разных местах. Через 15-20 минут начинаем приглаживать шпателем ( как-бы втирая материал в поверхность) для сглаживания рисунка.



## ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

После полного высыхания (10-12 часов при температуре +20\*С ) штукатурки поверхность рекомендуется покрыть декоративным воском, лазурью, т.п. , заколорированным в желаемый цвет. Наносится воск или лазурь с помощью мягкой кисти, малярной рукавицы, поролоновой губки; равномерно распределяется по всей поверхности, создавая эффект двойного цвета.

