



Acmelight
company

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТЛОЇ ФАРБИ
ACMELIGHT CRAQUELURE
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТНОЇ ФАРБИ **ACMELIGHT CRAQUELURE** ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Очистити поверхню від бруду, пилу і плям. Оброблювана поверхня повинна бути твердою, чистою і сухою.



ҐРУНТУВАННЯ

Будь-яку поверхню необхідно попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення на водній основі.



ПІДГОТОВКА ФАРБИ ACMELIGHT

Фарбу добре збовтати і перемішати. Підняти з дна банки осівший пігмент за допомогою металевого предмету. Перемішувати впродовж 1-2 хвилин до однорідного стану і рівномірного відтінку. На дні не повинно бути осаду.



1-Й ЕТАП НАНЕСЕННЯ

Поверхня покривається фарбою Acmelight Craquelure. Чим більше товщина шару Acmelight Craquelure, тим сильніше ефект розтріскування поверхні, також товщина тріщин більше при нанесенні фарби в 2 шари. Наносити при температурі не нижче + 10° С. Дочекатися повного висихання - 12 годин.

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТНОЇ ФАРБИ **ACMELIGHT CRAQUELURE** ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ



2-Й ЕТАП НАНЕСЕННЯ

Наноситься наступний шар будь-якої акрилової фарби на водній основі (щіткою або валиком в одному напрямку поступальними рухами, не повертаючись назад до нанесеної ділянки або напиленням за допомогою спеціального пістолета і компресора). Через 2-3 хвилини починають з'являтися тріщини. Після початку утворення тріщин фарбу наносити не можна!



ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

Після повного висихання верхнього шару фарби поверхню рекомендується покрити захисним прозорим лаком на водній основі. Час висихання фінішного шару при температурі + 20°C до 12 годин. Після роботи весь інструмент промити водою.