



ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТЛОВІДБИВАЮЧОЇ ФАРБИ
ACMELIGHT REFLEX ORACAL
НА САМОКЛЕЮЧУ ПЛІВКУ

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ СВІТЛОВІДБИВАЮЧОЇ ФАРБИ **ACMELIGHT REFLEX ORACAL** НА САМОКЛЕЮЧУ ПЛІВКУ



ВІДОМОСТІ ПРО ФАРБУ

Фарба призначена для нанесення шовкотрафаретним методом. Для нанесення необхідно використовувати сітку № 70. Фарба має консистенцію густої пасти з високою покриваючою здатністю, підвищеною матовістю, прекрасними друкуючими властивостями; проникає у структуру матеріалу, на якому проводиться друк; не містить розчинників, сумісна з уайт-спіритом і з розчинниками для очищення підкладок для друку.



ПІДГОТОВКА ФАРБИ ACMELIGHT

Фарбу добре перемішати за допомогою металевого предмету впродовж 1-2 хвилин до однорідного стану. На дні не повинно бути осаду.



НАНЕСЕННЯ ФАРБИ ACMELIGHT

Підготувати трафарет (на сітці) і при необхідності закріпити у верстаті. Сітку акуратно накласти на лицьову сторону плівки. Налити фарбу і продавити її через сітку за допомогою ракелю підвищеної жорсткості. Швидка сушка при + 24 ° C і відносній вологості 75% до 4 год.



ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

Залишки фарби акуратно зняти з сітки. Проведіть промивку ракеля і трафарету (якщо він буде використовуватися повторно).